取扱説明書

DAYTONA corp.
R42137①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

インジケーターキット	適応車種	商品NO.
	HONDA FTR223('00～'06)	42137

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠注意

実施	・この商品は車種専用品です。適応車種以外の車両には使用しないでください。 ・この商品の取り付け、接続は確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、所定トルクにて確実に締め付けてください。 ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所の点検を行ってください。
その他	・予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴

- メーター交換時に、同時に外れてしまうニュートラル、ターン、ＨＩビームのインジケーターを別に取り付けるためのキットです。
- ランプはＬＥＤ仕様、ステーはクリアーアルマイト仕上げ。専用ハーネスでカプラーオン装着。各種インジケーター用のロゴマークステッカー付き。

商品内容

No.	パーツ名	サイズ (mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	インジケーターＡＳＳＹ		1SET	③	Uナット	M6	1
②	六角穴付きボルト	M6×20	1	④	ロゴステッカー		1

取付方法

1. ①インジケーターＡＳＳＹのステーをトップブリッジ等に取り付けます。

2. ①インジケーターＡＳＳＹのカプラー（6P黒）をヘッドライトケース内にある車体側カプラー（純正スピードメーターに接続されていた６Ｐカプラー黒）に接続します。

3. 別売品メーターの照明用ハーネスを接続します（赤＋／黒－）。

4. エンジンを始動させ、ニュートラル（グリーン）、左右ウインカー（オレンジ）、Ｈｉビーム（レッド）の各インジケーターが正常に点灯するか確認します。

5. 各インジケーターの使用用途にしたがって、④ロゴステッカーを切り取り①インジケーターＡＳＳＹのステーに貼り付けます。
   ※④ロゴステッカーを貼り付ける①のステー箇所は、必ず脱脂をしてから貼り付けしてください。

6. 各部を点検し、異常がなければ作業は完了です。

●配線図



※スピードメーター照明ハーネス色について
トリップ付きはプラスが赤、マイナスが黒
トリップなしはプラスが黒、マイナスは青線がメーターにボディアースされています

株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで